


DUO LED DOCK




Instructions manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch
Manual de utilização
Istruzioni per l'uso



WWW.SUBSONIC.COM



1. Charging contacts of #1 controller
2. Charging contacts of #2 controller
3. Power indicator
4. Tips for controller docking
5. Supporting foldable legs
6. Type-C power input port



1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the DUO LED DOCK.

Please read this document carefully before using this product. Please keep this document for future reference.

2. IMPORTANT

This charging dock must be used with the supplied USB-C cable connected to a PS5 console. It allows you to charge up to 2 DualSense controllers. It is not compatible with DualSense Edge controllers.

Do not attempt to charge any device other than those that are compatible to avoid any risk of damage to the device, short circuit, fire, electric shock, etc.

3. OPERATING MODE

- Unfold the 2 legs on the underside of the dock and place it safely near the console.
- Insert the provided USB-C cable to the power input interface, and the other end in the USB-C output from the console or any other device. The power indicator and the legs of the dock will light up in orange.
- Place one or 2 DualSense controllers carefully on the charging slots. The charging indicator of the controller will light up in orange and breathing while charging, and the light will turn off when fully charged.

4. TECHNICAL PARAMETERS

Input: DC 5V / 3A

Output: DC 5.1V / 1A x2

Charging current: 850mA x2

Charging time: approx.3 hours

USB-C to USB-C cable, 80 cm

5. SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the product near water. It shall not be exposed to dripping or splashing and should be kept away from direct contact with liquids.
- For an external cleaning, use a soft, clean and dry cloth only.
- Do not store your product in a dusty or dirty location. The charger parts and electrical components can be damaged.
- Do not store the product in areas where it may be exposed to high temperatures. High temperatures can deform or melt certain plastic parts.
- Do not store the product in areas where it may be exposed to low temperatures. When the charger returns to its normal temperature, humidity can form inside it and damage the electronic circuits.
- Do not attempt to open the product. If the dock or the cable are damaged, do not use it.
- Do not use the product outdoors.
- Never leave the product plugged in when not in use or when left unattended.
- Unplug the product during lightning storms.
- Use of this product by children should only be allowed with the full supervision of a parent or legal guardian.

6. CONTACT AND SUPPORT

The Subsonic team is at your service and happy to provide you with any additional information on the DUO LED DOCK or other Subsonic products.

contact@subsonic.com

7. ENVIRONMENTAL SAFETY

In order to protect the environment, electric and electronic equipment should not be disposed of in household trash. Please dispose of this equipment at your nearest recycling center.



1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le DUO LED DOCK.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce document. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

2. IMPORTANT

Ce dock de charge doit être utilisé avec le câble USB-C fourni, connecté à une console PS5. Il permet de charger jusqu'à 2 manettes DualSense. Il n'est pas compatible avec les contrôleurs DualSense Edge.

N'essayez pas de recharger un autre appareil que ceux compatibles afin d'éviter tout risque de détérioration de l'appareil, de court-circuit, d'incendie, de choc électrique, etc.

3. MODE OPÉRATOIRE

- Dépliez les 2 pieds situés sous le dock et placez-le en toute sécurité près de la console.
- Insérez le câble USB-C fourni dans l'entrée d'alimentation, et l'autre extrémité dans la sortie USB-C de la console ou de tout autre appareil. Le voyant d'alimentation et les pieds du dock s'allument en orange.
- Placez soigneusement une ou deux manettes DualSense sur les emplacements de charge. Le voyant de charge de la manette s'allume en orange respirant pendant la charge, et la lumière s'éteint lorsque la manette est complètement chargée.

4. PARAMÈTRES TECHNIQUES

Entrée : DC 5V / 3A

Sortie : DC 5.1V / 1A x2

Puissance de charge : 850mA x2

Temps de charge : environ 3 heures

Câble USB-C vers USB-C, 80 cm

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le produit près d'une source d'eau. Le chargeur ne doit pas être exposé à des projections ou des gouttes d'eau, ni entrer en contact direct avec un liquide.
- Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre produit dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas le produit dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas le produit dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit. Si la base ou le cordon sont endommagés, ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
- Ne laissez jamais le produit branché s'il n'est pas utilisé ou durant votre absence.
- Débranchez le produit pendant les orages.
- La supervision d'un parent ou d'un tuteur est indispensable lorsque ce produit est utilisé par des enfants.

6. CONTACT ET SUPPORT

L'équipe Subsonic se tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire concernant le DUO LED DOCK ou d'autres produits de notre gamme.

contact@subsonic.com

7. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Afin de préserver l'environnement, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les remettre à un point de collecte afin qu'ils soient recyclés.



1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro DUO LED DOCK.

Lea con atención estas instrucciones antes de usar el producto. Mantenga este documento a mano para futuras consultas.

2. IMPORTANTE

Esta base de carga debe utilizarse con el cable USB-C suministrado conectado a una consola PS5. Permite cargar hasta 2 mandos DualSense. No es compatible con los mandos DualSense Edge. No intente cargar otros dispositivos que no sean compatibles para evitar cualquier riesgo de daño al dispositivo, cortocircuito, incendio, descarga eléctrica, etc.

3. MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Despliega las 2 patas de la parte inferior del dock y colócalo de forma segura cerca de la consola.
- Inserta el cable USB-C suministrado en la interfaz de entrada de alimentación, y el otro extremo en la salida USB-C de la consola o de cualquier otro dispositivo. El indicador de encendido y las patas del dock se iluminarán en naranja.
- Coloca uno o 2 controladores DualSense con cuidado en las ranuras de carga. El indicador de carga del mando se iluminará en naranja y respirará mientras se carga, y la luz se apagará cuando esté completamente cargado.

4. PARÁMETROS TÉCNICOS

Entrada: DC 5V / 3A

Salida: DC 5.1V / 1A x2

Corriente de carga: 850mA x2

Tiempo de carga: aprox. 3 horas

Cable USB-C a USB-C, 80 cm

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el producto cerca de una fuente de agua. El cargador no debe exponerse a salpicaduras o gotas de agua ni entrar en contacto directo con ningún líquido.
- Para la limpieza externa, use un paño suave, limpio y seco.
- No use o almacene su producto en un ambiente polvoriento o sucio. Sus componentes y electrónica pueden estar dañados.
- No almacene el producto en zonas de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden deformar o derretir algunos componentes plásticos.
- No almacene el producto en zonas de baja temperatura. Cuando vuelve a la temperatura normal, se puede formar humedad y dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el producto. Si la base o el cable están dañados, no los use.
- No utilice el producto en el exterior.
- Nunca deje el producto enchufado cuando no lo use o mientras esté fuera.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
- La supervisión de un padre o tutor es esencial cuando este producto es utilizado por niños.

6. CONTACTO Y SOPORTE

El equipo de Subsonic está a su servicio y estará encantado de poder proporcionarle cualquier información adicional acerca del DUO LED DOCK, o de cualquier otro producto de Subsonic. contact@subsonic.com

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para poder proteger el medio ambiente, ningún dispositivo eléctrico o electrónico debería tirarse nunca al cubo de la basura. Lleve por favor este dispositivo al centro de reciclaje más cercano a su domicilio.



1. INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de DUO LED DOCK.

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Gelieve ze voor toekomstig gebruik te bewaren.

2. BELANGRIJK

Dit oplaaddock moet worden gebruikt met de meegeleverde USB-C-kabel die is aangesloten op een PS5-console. Je kunt er maximaal 2 DualSense-controllers mee opladen. Het is niet compatibel met DualSense Edge controllers.

Probeer geen andere dan compatibele apparaten op te laden om elk risico op schade aan het apparaat, kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. te vermijden.

3. BEDIENINGSMODUS

- Klap de 2 pootjes aan de onderkant van het dock uit en plaats het veilig in de buurt van de console.
- Steek de meegeleverde USB-C-kabel in de voedingsingang en steek het andere uiteinde in de USB-C-uitgang van de console of een ander apparaat. Het voedingslampje en de pootjes van het dock lichten oranje op.
- Plaats één of 2 DualSense-controllers voorzichtig op de oplaadsleuven. De oplaadindicator van de controller zal oranje oplichten en ademen tijdens het opladen, en het lampje zal uitgaan wanneer de controller volledig is opgeladen.

4. TECHNISCHE PARAMETERS

Ingang: DC 5V / 3A

Uitgang: DC 5,1V / 1A x2

Oplaadstroom: 850mA x2

Oplaadtijd: ongeveer 3 uur

USB-C naar USB-C-kabel, 80 cm

5. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het product niet in de buurt van een waterbron. De lader mag niet worden blootgesteld aan spatten of waterdruppels en mag niet in direct contact komen met een vloeistof.
- Gebruik voor de uitwendige reiniging een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik of bewaar uw product niet in een stoffige of vuile omgeving. De componenten en de elektronica kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het product niet op plaatsen met een hoge temperatuur. Hoge temperaturen kunnen sommige plastic onderdelen vervormen of smelten.
- Bewaar het product niet op plaatsen met een lage temperatuur. Wanneer het terugkeert naar de normale temperatuur, kan er zich vocht vormen en de elektronische circuits beschadigen.
- Probeer het product niet te openen. Als de basis of het koord beschadigd is, gebruik het dan niet.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Laat het product nooit in het stopcontact zitten als u het niet gebruikt of als u weg bent.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien.
- Het toezicht van een ouder of voogd is essentieel wanneer dit product door kinderen wordt gebruikt.

6. CONTACT EN ONDERSTEUNING

Het team van Subsonic staat tot uw beschikking voor elk verzoek om aanvullende informatie over de DUO LED DOCK of andere producten in ons assortiment.

contact@subsonic.fr

7. RESPECT VOOR HET MILIEU

Om het milieu te beschermen, mag elektrische en elektronische apparatuur niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Gelieve ze naar een inzamelpunt te brengen, zodat ze kunnen worden gerecycled.



1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie das DUO LED DOCK gekauft haben.

Bitte lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie es für die Zukunft auf.

2. WICHTIG

Diese Ladestation muss mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an eine PS5-Konsole angeschlossen werden. Damit können Sie bis zu 2 DualSense-Controller aufladen. Sie ist nicht mit DualSense Edge Controllern kompatibel.

Versuchen Sie nicht, andere als kompatible Geräte aufzuladen, um das Risiko einer Beschädigung des Geräts, eines Kurzschlusses, eines Brandes, eines Stromschlags usw. zu vermeiden.

3. BETRIEBSMODUS

- Klappen Sie die 2 Beine an der Unterseite des Docks aus und platzieren Sie es sicher in der Nähe der Konsole.
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in die Stromeingangsschnittstelle und das andere Ende in den USB-C-Ausgang der Konsole oder eines anderen Geräts. Die Stromanzeige und die Beine des Docks leuchten orange.
- Setzen Sie einen oder 2 DualSense-Controller vorsichtig auf die Ladeschächte. Die Ladeanzeige des Controllers leuchtet während des Ladevorgangs orange und atmet, und das Licht schaltet sich aus, wenn er vollständig geladen ist.

4. TECHNISCHE PARAMETER

Eingang: DC 5V / 3A

Ausgang: DC 5.1V / 1A x2

Ladestrom: 850mA x2

Aufladezeit: ca. 3 Stunden

USB-C auf USB-C Kabel, 80 cm

5. SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle. Das Ladegerät darf weder Spritzern oder Wassertropfen ausgesetzt werden noch in direkten Kontakt mit einer Flüssigkeit kommen.
- Verwenden Sie zur äußeren Reinigung ein weiches, sauberes, trockenes Tuch.
- Verwenden oder lagern Sie Ihr Produkt nicht in einer staubigen oder schmutzigen Umgebung. Seine Komponenten und Elektronik können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Hochtemperaturbereichen. Hohe Temperaturen können einige Kunststoffkomponenten verformen oder schmelzen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Bereichen mit niedrigen Temperaturen. Wenn es wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen. Wenn der Sockel oder das Kabel beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Lassen Sie das Produkt niemals eingesteckt, wenn es nicht in Gebrauch ist oder wenn Sie unterwegs sind.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker.
- Die Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten ist unerlässlich, wenn dieses Produkt von Kindern verwendet wird.

6. KONTAKT UND SUPPORT

Für Fragen oder zusätzliche Informationen über das DUO LED DOCK oder andere Produkte aus unserem Sortiment steht Ihnen das Subsonic-Team gerne zur Verfügung.

contact@subsonic.fr

7. UMWELTSCHUTZ

Zum Schutz der Umwelt dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zu einer Sammelstelle, damit sie recycelt werden können.





1. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o DUO LED DOCK.

Leia atentamente este documento antes de utilizar este produto. Guarde este documento para referência futura.

2. IMPORTANTE

Esta base de carregamento deve ser utilizada com o cabo USB-C fornecido ligado a uma consola PS5. Permite carregar até 2 comandos DualSense. Não é compatível com os comandos DualSense Edge.

Não tente carregar dispositivos que não sejam compatíveis para evitar qualquer risco de danos no dispositivo, curto-circuito, incêndio, choque eléctrico, etc.

3. MODO DE FUNCIONAMENTO

- Desdobre as 2 pernas na parte inferior da base e coloque-a em segurança perto da consola.
- Insira o cabo USB-C fornecido na interface de entrada de alimentação e a outra extremidade na saída USB-C da consola ou de qualquer outro dispositivo. O indicador de alimentação e as pernas da base de ligação acendem-se a laranja.
- Coloque cuidadosamente um ou dois comandos DualSense nas ranhuras de carregamento. O indicador de carregamento do comando acende-se a laranja e respira durante o carregamento, e a luz apaga-se quando estiver totalmente carregado.

4. PARÂMETROS TÉCNICOS

Entrada: DC 5V / 3A

Saída: DC 5.1V / 1A x2

Corrente de carregamento: 850mA x2

Tempo de carregamento: aprox. 3 horas

Cabo USB-C para USB-C, 80 cm

5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto perto de uma fonte de água. O carregador não deve ser exposto a salpicos ou gotas de água ou entrar em contacto directo com qualquer líquido.
- Para a limpeza externa, utilizar um pano macio, limpo e seco.
- Não utilize ou armazene o seu produto num ambiente poeirento ou sujo. Os seus componentes e electrónica podem ser danificados.
- Não armazenar o produto em zonas de altas temperaturas. As altas temperaturas podem deformar ou derreter alguns componentes plásticos.
- Não armazenar o produto em zonas de baixa temperatura. Quando volta à temperatura normal, a humidade pode formar e danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o produto. Se a base ou cordão estiver danificado, não o utilize.
- Não utilizar o produto no exterior.
- Nunca deixe o produto ligado quando não estiver a ser utilizado ou enquanto estiver fora.
- Desligar o produto da tomada durante as trovoadas.
- A supervisão de um pai ou tutor é essencial quando este produto é utilizado por crianças.

6. CONTATO E APOIO

A equipa Subsonic está ao seu serviço e fornece qualquer informação adicional sobre o DUO LED DOCK ou outros produtos Subsonic.

contact@subsonic.com

7. SEGURANÇA AMBIENTAL

Para proteger o meio ambiente, o equipamento eléctrico e eletrónico não deve ser descartado no lixo doméstico. Elimine este equipamento no centro de reciclagem mais próximo.



1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo **DUO LED DOCK**.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo documento. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

2. IMPORTANTE

Questo dock di ricarica deve essere utilizzato con il cavo USB-C in dotazione collegato a una console PS5. Consente di caricare fino a 2 controller DualSense. Non è compatibile con i controller DualSense Edge.

Non tentare di caricare dispositivi diversi da quelli compatibili per evitare il rischio di danni al dispositivo, cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

3. MODALITÀ OPERATIVA

- Aprire le 2 gambe sul lato inferiore del dock e posizionarlo in modo sicuro vicino alla console.
- Inserire il cavo USB-C in dotazione nell'interfaccia di ingresso dell'alimentazione e l'altra estremità nell'uscita USB-C della console o di qualsiasi altro dispositivo. L'indicatore di alimentazione e le gambe del dock si illumineranno di arancione.
- Posizionare con attenzione uno o 2 controller DualSense sugli slot di ricarica. L'indicatore di carica del controller si illumina di arancione e respira durante la carica; la luce si spegne quando la carica è completa.

4. PARAMETRI TECNICI

Ingresso: DC 5V / 3A

Uscita: DC 5,1V / 1A x2

Corrente di carica: 850mA x2

Tempo di ricarica: circa 3 ore

Cavo da USB-C a USB-C, 80 cm

5. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto in prossimità di una fonte d'acqua. Il caricabatterie non deve essere esposto a spruzzi o gocce d'acqua né entrare in contatto diretto con alcun liquido.
- Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in un ambiente polveroso o sporco. I suoi componenti e l'elettronica possono essere danneggiati.
- Non conservare il prodotto in zone ad alta temperatura. Le alte temperature possono deformare o fondere alcuni componenti in plastica.
- Non conservare il prodotto in zone a bassa temperatura. Quando ritorna alla temperatura normale, l'umidità può formarsi e danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il prodotto. Se la base o il cavo sono danneggiati, non utilizzarli.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non lasciare mai il prodotto collegato quando non lo si utilizza o quando si è lontani.
- Scollegare il prodotto durante i temporali.
- La supervisione di un genitore o di un tutore è essenziale quando questo prodotto viene utilizzato dai bambini.

6. CONTATTI E ASSISTENZA

Il team Subsonic è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione riguardo al **DUO LED DOCK** o altri prodotti della nostra gamma.

contact@subsonic.fr

7. RISPETTO DELL'AMBIENTE

Al fine di preservare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di farle pervenire a un centro di raccolta che provveda al loro riciclaggio.



DUO LED DOCK

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM